

Wtyk , importowany

lutowany do kabla

symbol::	na kabel
UG 88 U	RG 58
UG 260	RG 59 / 62



Wtyk do zaciskania, importowany

symbol:	na kabel
UG 1785	RG 58
UG 1789	RG 59 / 62
BNC/S 174 CR	RG 174



Gniazdo na kabel, lutowane, importowane

symbol:	na kabel
UG 89 U	RG 58
UG 261 L	RG 59 / 62



Gniazdo na kabel zaciskane

symbol:	na kabel
UG 89 U/CR	RG 58
UG 1798 CR	RG 59 / 62
KB 174 CR	RG 174



Oslona z przegietką do złącz BNC zaciskanych

Symbol:	kolor	na kabel
KS 58 SW	czarna	RG 58
KS 58 WS	biała	RG 58
KS 59 SW	czarna	RG 59
KS 62 SW	czarna	RG 62
KS 174 SW	czarna	RG 174



Gniazda do obudowy, importowane

mocowane nakrętką z podkładką

symbol:	opis
UG 1094 U	nieizolowane / lutowane do RG 58/59/62
UG 1094 I	izolowane / lutowane do RG 58/59/62
UG 1094 CR 58	nieizolowane / zaciskane na RG 58
UG 1094 CR 59	nieizolowane / zaciskane na RG 59 / 62



Gniazdo z kołnierzem do obudowy

do lutowania

symbol:	opis
UG 290 U	lutowane do kabla RG 58/59/62
UG 290 Z 58	lutowane z odciążką do RG 58
UG 290 Z 59	lutowane z odciążką do RG 59/62



T- konektor


1 x wtyk z 2 x gniazdo

Symbol:	na kabel
UG 274 U	RG 58 / 59 / 62 / 174



Przeście gniazdo/gniazdo, barelka

symbol :	na kabel
UG 914 U	RG 58 / 59 / 62 / 174



Terminator, z importu

symbol :	opis
UG 88 AW 50	50 Ω do RG 58 / 174
UG 88 AW 75	75 Ω do RG 59
UG 88 AW 93	93 Ω do RG 62



Terminator z masą, łańcuszkiem

symbol :	opis
UG 88 AW 50/E	50 Ω RG 58 / 174



Przełączniki BNC/RCA

symbol : opis
UG 1523 wtyk RG 58-9 /RCA (cinch gniazdo)



UG 1524 gniazdo RG58-9/RCA (cinch wtyk)



Rozgaleziacz BNC typu Y

symbol : opis
UG 274 wtyk RG 58-9/ gniazdo RG58-9

